



# Précautions standard

Mesures d'hygiène de base à appliquer  
**par tous** les praticiens et leurs assistant(e)s  
et **pour tous** les patients

## Hygiène des mains par friction avec produit hydroalcoolique

### AVANT TOUT EXAMEN OU SOIN DENTAIRE

- Risque infectieux bas et moyen : désinfection par friction HA
- Risque infectieux haut : désinfection chirurgicale par friction HA

### IMMEDIATEMENT APRES LE RETRAIT DES GANTS

#### RAPPEL

LE LAVAGE SIMPLE DES MAINS EST INDIQUE :

- A la prise de poste avec brosseage des ongles
- Si mains visiblement souillées ou poudrés

## Port de gants

- Systématique pour tout examen ou soin dentaire et lors de la manipulation d'instruments souillés
- Retrait immédiatement après le soin
- Changement systématique à chaque interruption des soins (téléphone, tiroir)
- Port de gants non poudrés recommandé

## Port de masque chirurgical

- Systématique pour tout examen ou soin dentaire
- 4 couches dont une imperméable (norme EN 14683, type IR ou IIR)
- Recouvre bouche, nez et menton
- Changé entre chaque patient et chaque fois qu'il est humide
- Éliminé via les DASRI
- Utilisation limitée à 4h en continu

## Port de lunettes de protection

- Systématique pour tout acte
- Grandes et munies de protections latérales
- En cas de port de lunettes de vue : utilisation d'un masque à visière ou de lunettes de protection à la vue
- Nettoyage entre chaque patient avec solution désinfectante (Normes NF EN 1040, 1275, 1276)

## Tenue professionnelle

- Tunique à manche courte et pantalon
- Changée quotidiennement en cas de souillure

## Prévention des AES

- Respect de la limite de remplissage des boîtes à OPCT (au 3/4 maximum)
- Boîte OPCT à portée de mains pour élimination immédiate
- Manipulation avec précautions des instruments à risque
- Éviter le recapuchonnage autant que possible sinon utiliser un dispositif spécifique à une main

## Traitement des surfaces souillées

- Toutes surfaces souillées : nettoyage-désinfection avec un détergent-désinfectant ayant un marquage CE (directive 93/42/CEE, normes NF EN 1040, 1275, 1276)

## Matériels souillés

- Immergés immédiatement après l'usage dans un bain de produits détergents-désinfectants (Normes NF EN 13727, NF EN 13624, NF EN 14476), situé dans la salle de soins